



Maks. fart



Ankring forbudt



Maks høyde



Kabel



Avløpsledning



Vannledning



Høyspentkabel



Høyspentledning



Maks. 5 knop



Sakte fart



Overrettskilt



Oppsetting av farvannsskilt

Euroskilt anbefaler på det sterkeste at farvannsskilt monteres på Norsafe-mast. Årsaken er at man da får oppsettingsutstyr som ikke ruster, og som er kraftig nok til at hverken vær, vind eller vandaler klarer å ødelegge skiltoppsettet

Hvem har myndighet hvor etter havne- og farvannsloven?

Kommunene har forvaltningsansvar og myndighet i sitt sjøområde så langt ut som kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven.

Staten har forvaltningsansvar og myndighet i hovedled og biled, samt utenfor kommunens myndighetsområde etter plan- og bygningsloven.

Mer informasjon fås på Kystverket sine hjemmesider.

Skiltstørrelser

Trange farvann: Minimum skiltbredde 60 cm

Leseavstand opptil 200 meter: Minimum skiltbredde 100 cm

Leseavstand fra 200 til 500 meter: Minimum skiltbredde 150 cm

Leseavstand over 500 meter: Minimum skiltbredde 200cm